

BETTER DREAMS



Chorégraphie : David Villellas

Musique : Better place - Drew Fish Band

Style : Line dance - 32 comptes - 2 murs - Restart -Tag Restart

Niveau : Débutant

SECTION 1: STEP R FWD, STEP L FWD, BRUSH, HOOK, SHUFFLE FWD, SHUFFLE BACK

- 1 - 2 PD devant, PG devant
- 3 - 4 Brosser ball PD devant, plier genou D croisé devant PG
- 5&6 PD devant, PG près du PD, PD devant
- 7&8 PG derrière, PD près du PG, PG derrière

SECTION 2 : 1/2 TURN R, & STEP FWD, 1/2 TURN R & STEP BACK, COASTER STEP, TOUCH HEEL FWD, TOUCH POINT BACK, SCUFF, STEP FWD

- 1 - 2 1/2 tour à D et PD devant, 1/2tour à D et PG derrière
- 3&4 PD derrière, PG près du PD, PD devant
- 5 - 6 Talon PG devant, Pointe PD derrière
- 7 - 8 Brosser talon PG près du PD, PG devant

RESTART ICI au 3ème mur

SECTION 3 : SIDE ROCK CROSS (L&R), SWIVEL HEELS TO L, RETURN CENTER, SWIVEL HEELS TO L with 1/2 TURN R, SIDE ROCK CROSS

- 1&2 PD à D, retour PDC sur PG, PD croisé devant PG
- 3&4 PG à G, retour PDC sur PD, PG croisé devant PD

TAG & RESTART ICI au 8ème MUR

- 5&6 Pivoter les 2 talons à G, retour au centre, pivoter les 2 talons 1/2 tour à G
- 7&8 PD à D, retour PDC sur PG, PD croisé devant PG

SECTION 4 : JAZZ BOX ending STOMP FWD, SWIVEL HEELS APART/TOGETHER/APART, SWIVEL HEELS TOGETHER/APART/TOGETHER

- 1 - 2 PG croisé devant PD, PD derrière
- 3 - 4 PG à G, frapper PD devant
- 5&6 Écarter les 2 talons vers l'extérieur, retour au centre, écarter les 2 talons vers l'extérieur
- 7&8 Retour au centre, écarter les 2 talons vers l'extérieur, retour au centre

TAG & RESTART :

Au 8ème mur après 20 comptes, ajouter les pas suivants :

SCUFF, OUT/OUT

- 1 & 2 Brosser talon PD près du PG, écarter PD à D, écarter PG à G

ENJOY & DANCE